

1. 日立独自^{※1}のテーブルプレートと熱風で食材を包み込み、大火力で一気に加熱。肉の旨みを閉じ込め、
 ・シューシーに焼き上げる。熱風旨み焼き

※1 テーブルプレートを庫内底面、上段、中段、下段にセットして直接調理に使用できます。

2. 大火力ですばやく調理するから野菜がシャキシャキ。もっと野菜を食卓に。



3. **こだわりのココが違う!** エディオンオリジナル **女子栄養大学出版部監修の高たんぱく質メニューが作れる**



ヘルシーシェフ

日立過熱水蒸気オープンレンジ

ワイド&フラット庫内

総庫内容量 **30L**

左右・背面壁ピッタリ設置

上方10cm以上あけてください。

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
(生活家電)
MRO-WAE2
GOOD DESIGN AWARD 2019



NEW MRO-WAE2 フロストホワイト (W)

目標年度 2008年度	省エネ基準 達成率104%	年間消費電力量 70.5kWh/年
----------------	------------------	----------------------

※無線LAN機能なしの場合。

グリーン購入法適合商品

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

■年間消費電力量
50/60Hz
(kWh/年)

区分	年間消費電力量*2	電子レンジ機能の年間消費電力量	オーブン機能の年間消費電力量	年間待機時消費電力量
F*1	70.5*3	58.0	12.5	0.0*3

*1 区分について F:オープンレンジ(熱風循環加熱方式のもの) *2 年間消費電力量は、電子レンジ機能、オーブン機能、待機時の消費電力量を省エネ法に基づく測定法(周囲温度23±2℃)により算出し、合計した値です。数値はキロワット時毎年の単位で、小数点第一位まで表示しています。*3 無線LAN機能なしの場合、無線LAN機能ありの場合、消費電力は約3Wです。*4 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。*5 短時間高出力機能です。オート調理は限定したメニューになります。*6 240~300℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に230℃に切りかわります。300℃は予熱有り時のみ設定できます。*7 レンジはwebレシピ集に掲載されている材料・作り方です。オートメニューはあため・解凍・下ゆでと応用メニューを含んだオートでできるメニューです。※本体と壁などの間の必要寸法はあけてください。熱に弱い家具やコンセントがある壁面に排気に向けて設置する場合は変形するおそれがあるため遠ざけてください。コードは排気口や温度の高い部分に近づけないでください。冷蔵庫などの上に置く場合は耐熱100℃以上かをご確認ください。壁にピッタリと設置できる商品でも、壁の材質によっては接触跡がついたり結露することがあります。壁面と本体の間を少しあけ、壁面側にアルミホイルを貼り、保護してください。後方にガラスがある場合、温度差で割れるおそれがあるので20cm以上あけてください。

総庫内容量*4・庫内形状	30L ワイド&フラット庫内	
センサー種類	Wスキャン(重量センサー+センター赤外線センサー)+温度センサー	
レンジ 最高出力*5	1,000W(手動:最大5分/自動:最大3分)	
オープン 最高温度:自動/段数/方式/ヒーター	300℃*6/2段/熱風式/ダブル光速ヒーター	
グリル	大火力平面グリル	
レシピ数/オートメニュー数*7	310/270	
トースト(2枚まで)	(オート:途中で裏返し)約5~6分 外して丸洗いテーブルプレート、 角皿410×300mm 2枚、焼網	
付属品		
寸法 本体外形寸法 幅×奥行(ハンドル含む)×高さ	497×442(500)×375(mm)	
庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	401×322×218(mm)	
質量	約18.0kg	
基本性能	電源	AC100V(50-60Hz)
	オープン	出力/消費電力 1,360W/1,400W 温度調節 100~250℃*6, 300℃*6, 解凍(30・35・40・45℃)
	グリル	出力/消費電力 1,300W/1,330W
	レンジ	手動出力 1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当 消費電力(最高) 1,430W

webレシピ集はこちら!

アイコン登録できます。

安全にお使いいただくためのお願い **電子レンジをご使用のお客様へ**

突然の沸騰(突沸)にご注意ください。

●飲み物(水・牛乳・酒・コーヒーなど)やとろみのある物(カレーやシチューなど)、油脂分の多い物は、加熱中や加熱後に、突然沸騰して飛び散ることがあります。やけどにご注意ください。●加熱直後は顔を近づけたり食品を上からのぞき込まないようにしてください。●開口が細い容器は特に注意し、小さなカップ、マグカップも注意してください。●飲み物やとろみのある物、油脂分の多い物は加熱前によくかき混ぜ、加熱室から取り出すときは静かに取り出してください。●オート調理で加熱するときは、食品の分量・容器は取扱説明書の記載内容に従って行ってください。少量(100g未満)の食品は、手動調理で時間設定を控えめにし、仕上がりをしながら加熱してください。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アース線を実際に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース線の取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。
- 調理以外の目的には使用しないでください。

長年ご使用の電子レンジの点検を!

●電子レンジの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検 ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。●こげ臭いにおいが出たり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。
- 電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れ場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター(日立家電の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

TEL: 0120-3121-11

携帯電話: **050-3155-1111**(有料)

FAX: **050-3135-2134**(有料)

■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

TEL: 0120-554-201

「発信者番号通知のお願い」

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。●弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
- ・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
(年末年始を除く)



表示を正しく
家電取組協会

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2022年5月現在のものです。
YH-1124(H)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。

